moVELO
clever radfahren

Flyer-Kurzanleitung

Leichter treten durch E-Power

Die neue Dimension des Radfahrens …

FLYER
Innovation in Mobility

Willkommen bei movelo

Erster Schritt:

- Sattel und Lenker auf Körpergröße einstellen
- Mittels Drehgriff am Lenker den 4. Gang einlegen
- Auf dem Display „Power“ drücken.

Wenn die roten LEDs leuchten, ist der Flyer eingeschaltet und betriebsbereit. Der Fuß darf beim Einschalten nicht auf dem Pedal sein.

Richtig Flyer-Fahren:

Fahren Sie in Ihrem Wohlfühlgang, bei dem Sie stets den „Rückenwind“ spüren und finden Sie Ihr optimales Tempo.

- Achten Sie auf eine tiefe Tretfrequenz. Diese erreichen Sie, indem Sie in eher großen Gängen fahren (der 1. und 2. Gang wird selten bis nie benötigt)
- Beim Schalten Pedale ca. 2 Sekunden entlasten
- Der Flyer kann während der Fahrt ein- und ausgeschaltet werden. Beim Einschalten keinen Druck auf die Pedale ausüben

Display:

- Ein- und Ausschalten der Unterstützung
- 3 Unterstützungs-Modi: stark 150% (Hi), mittel 100%, tief (Lo)
- Ein- und Ausschalten der Fahrzeug-Beleuchtung

Akkuwechsel:

- Grauen Knopf an der Schliessanlage drücken und den Hebel nach unten ziehen
- Schlüssel entfernen
- Mit dem Schlüssel Akku entriegeln und diesen seitlich herauskippen
- Ladezustand wird nach Drücken von „Push“ angezeigt

Für weitere Infos: **www.movelo.com**